


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЛАМИНАТА QUICK-STEP С ТЕХНОЛОГИЕЙ HYDROSEAL.

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДОВАТЬ ВСЕМ ДАЛЬНЕЙШИМ УКАЗАНИЯМ.



1. ПОДГОТОВКА

1

Дайте планкам акклиматизироваться в течение 48 часов в закрытой упаковке при нормальной комнатной температуре, в середине той комнаты, где будет уложен пол. Идеальные условия: 15–22 °С при относительной влажности 30–75%. Если влажность в помещении ниже 30% или выше 75%, настоятельно рекомендуется оставить упаковки открытыми для акклиматизации в течение одной недели.

2

Сначала снимите любое открытое для проникновения влаги напольное покрытие (ковер, иглопробивной войлок и т.д.). Влагонепроницаемое напольное покрытие (ПВХ, линолеум и т.д.) можно не снимать. Всегда используйте подложку. Рекомендуется использовать подложку Quick-Step.

3

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ: сначала снимите все имеющиеся напольные покрытия. На полу не должно быть никаких признаков плесени и/или заражения насекомыми. Убедитесь, что пол выровнен. Прибейте все плохо закрепленные детали. Если пол ровный (отсутствуют неровности более 2 мм на отрезке длиной 1 м), можно уложить подложку Quick-Step. Если деревянный пол неровный, и на нем присутствуют неровности размером от 2 до 4 мм (вызванные деформацией планок деревянного настила), можно уложить подложку Quick-Step Thermolevel. Если деревянный пол неровный, и на нем присутствуют неровности размером более 4 мм, необходимо уложить выравнивающую смесь или подложку и выравнивающий пол из фанеры или древесных плит. Установите новый пол под углом девяносто градусов к существующему настилу. Пространство под деревянным полом должно хорошо проветриваться. Уберите все препятствия и убедитесь в наличии достаточной вентиляции (минимум 4 см² общей площади вентиляционных отверстий на 1 м² пола). Содержание влаги в древесине не должно превышать 10%.

4





При наличии системы напольного отопления или охлаждения применяются дополнительные инструкции. Поставщик или монтажник системы напольного отопления должен гарантировать, что температура поверхности пола никогда не будет превышать 28 °С. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.quick-step.com.

5

Необходимое время высыхания свежесозданного бетонного пола составляет не менее одной недели на 1 см толщины при общей толщине не более 4 см. При общей толщине более 4 см время высыхания необходимо увеличить вдвое. Например, бетонная стяжка толщиной 6 см должна сохнуть не менее восьми недель. Содержание влаги должно быть менее 2,5% для цементной стяжки (по методу СМ) и 0,5% для стяжки при расчете по методу хлорида кальция. Фактическое время высыхания зависит от температуры, влажности и вентиляции в здании, поэтому указанные значения являются ориентировочными.

6

Убедитесь, что пол выровнен. Если неровности превышают 2 мм на отрезке длиной 1 метр, их следует устранить. Это относится также к неровностям более 1 мм на отрезке длиной 20 см.

**7**

Убедитесь, что основание пола является плоским, чистым, устойчивым и сухим.

8

Для монтажа ламинированного пола потребуются следующие стандартные инструменты: молоток, пила (лобзик, круговая ручная пила, ножовка или цепная пила), карандаш, метр, защитные очки и перчатки.

9

Помимо этого также потребуются следующие аксессуары: монтажный комплект (подбойник, распорки и блок для постукивания, предназначенный для системы замков Uniclic®), система подложек (используйте подложку, которая обеспечит прочное основание для пола, например подложку Quick-Step Unisound) и подходящие средства для ухода. Использование других аксессуаров, помимо принадлежностей Quick-Step, может привести к повреждению пола Quick-Step. По этой причине рекомендуется использовать только аксессуары Quick-Step, поскольку они специально разработаны и испытаны для использования с напольными панелями Quick-Step.

10

Проверяйте все панели перед монтажом и во время него. Не используйте панели с дефектами.

11


Проверьте, можно ли снять старый плинтус. Можно оставить плинтус на месте и отделать пол с помощью профиля Quick-Step или закрыть установленный плинтус накладным плинтусом Quick-Step.

12

Убедитесь, что после установки напольного покрытия и подложки двери могут открываться и закрываться.

13

Установку очень тяжелых предметов (сейф, тяжелый комод, большой шкаф, кухонный гарнитур, тяжелая кровать и т.п.) следует выполнять ДО монтажа ламината (на черновой пол) во избежание образования открытых стыков.



2. МОНТАЖ

После монтажа полы с гидроизоляцией не пропускают влагу. При тщательном соблюдении этих инструкций пол можно укладывать в ванной комнате, на кухне, в прачечной и во входных зонах. Панели не подходят для применения во влажных помещениях, таких как бассейны, сауны и душевые. Настоящие инструкции по обеспечению дополнительной защиты от воды разработаны без учета государственных нормативов по защите от воды во влажных помещениях.

При использовании планок с замковой системой Uniclic® можно выбрать место начала укладки пола. Подумайте о том, какой способ укладки пола будет самым простым. В инструкции описан процесс монтажа для правой, слева направо. При желании вы можете работать в другом направлении.

Uniclic® — это уникальное решение, так как можно устанавливать планки двумя разными способами. Способ А: разместите устанавливаемую панель под углом от 20 до 30° к уже уложенной панели. Аккуратно перемещайте панель вверх и вниз, одновременно прикладывая давление вперед. Панели автоматически защелкнутся. Можно либо вставить гребень в паз, либо наложить паз на гребень. Вставить гребень в паз — это самый распространенный и простой способ. Способ В: с помощью Uniclic® можно соединить панели друг с другом без подъема. Для этого необходимо использовать специальный блок для постукивания Uniclic®. Не следует соединять планки одним ударом. Во избежание повреждения панелей их необходимо соединять вместе, постепенно обстукивая.

1

При монтаже панелей убедитесь в том, что они достаточно перемешаны, чтобы в конечном итоге не получилось слишком много одинаковых, светлых или темных панелей рядом друг с другом. Для наилучшего визуального эффекта рекомендуется укладывать панели в направлении длинной стены, параллельно падению света.

2

Перед началом работ тщательно измерьте длину и ширину помещения, чтобы точно определить способ укладки, который обеспечит гармоничный внешний вид пола. Это особенно важно при использовании плиток с типовым узором. Кроме того, это позволит избежать ситуации, в которой последний ряд может оказаться слишком узким. Если ширина последнего ряда оказывается менее 40 мм, для удобства монтажа рекомендуется обрезать планки первого ряда по длине.

3

Сначала уложите подложку на ширину одного рулона, затем добавляйте новые полосы по мере продвижения. Очень важно использовать подложку для сглаживания всех неровностей основания пола. Специально разработанные подложки Quick-Step обладают гидроизоляционными, изолирующими, звукопоглощающими и выравнивающими свойствами. Ровная поверхность облегчает монтаж панелей ламината и обеспечивает достаточную компенсацию в дальнейшем. Более подробную информацию о подложках Quick-Step и порядке их использования можно найти на упаковке подложки или у дилера.

4








Начните первый ряд с целой планки. Сначала спилите гребень с длинной и с короткой стороны.

5

Приложите планку с отпиленными кромками к стене. Поместите распорки из монтажного комплекта между планками и стеной. Это обеспечит достаточную ширину компенсационного шва: 8–10 мм.

6

В процессе монтажа может потребоваться обрезка панелей. Чтобы получить чистый срез, сторона с орнаментом должна быть обращена вниз, если используется лобзик или круговая ручная пила, и вверх, если используется ножовка или цепная пила. Убедитесь, что концевые соединения панелей в двух соседних рядах не совпадают. Всегда проверяйте, что стыки располагаются в шахматном порядке с шагом не менее 30 см.



7

Разместите устанавливаемую панель под углом от 20 до 30° к уже уложенной панели. Аккуратно перемещайте панель вверх и вниз, одновременно прикладывая давление вперед. Панели автоматически защелкнутся.

8

С помощью Unilic® можно соединить панели друг с другом без подъема. Для этого необходимо использовать специальный блок для постукивания Unilic®. Не следует соединять планки одним ударом. Во избежание повреждения панелей их необходимо соединять вместе, постепенно обстукивая.

9





В местах, где достаточно сложно установить планки Unilic® с помощью блока для постукивания (например, у стены), их можно прижать друг к другу с помощью подбойника и молотка.

10

После укладки достаточного числа рядов удобно продолжить монтаж следующим способом: положите открытую упаковку панелей на уложенные ряды. Перейдите на уложенные ряды и вставьте короткую сторону панели в предыдущую панель до щелчка.

11

Теперь поместите ОБЕ руки вблизи стыка, как показано на рисунке, и потяните длинную сторону планки к себе. Панели защелкнутся.

**12**

Продолжайте монтаж этим способом до противоположной стены помещения.

13







Если длина или ширина помещения превышает 13 м, необходимо создать промежуточный компенсационный шов. Вздутие и усадка происходят в продольном направлении, поэтому с увеличением площади поверхности необходимо увеличивать зазоры по краям.

14

Поскольку влажность в помещении в разное время года может различаться, необходимо обеспечить возможность расширения и сжатия напольного покрытия. Для этого оставьте компенсационный шов шириной не менее 8–10 мм со всех сторон пола, вокруг труб, порогов и под дверями. Для отделки компенсационных швов можно использовать плинтус, крепящийся к настилу. Обязательно оставляйте компенсационный шов между разными помещениями (например, под дверью).

15

Уберите все распорки.



3. ОТДЕЛКА

1

Прикрепите плинтус к стене.

Никогда не крепите плинтус к полу. Благодаря этому пол сможет расширяться и сжиматься под плинтусом. В тех местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните компенсационные швы прозрачным герметиком (Quick • Step® Kit).

2

При распиливании панелей оставьте компенсационный шов под дверью шириной не менее 10 мм. Если вы не можете поднять панель, то используйте блок для постукивания или подбойник и молоток, чтобы сжать панели вместе, предварительно уложив их ровно на пол.

3

В тех рядах, где проходит труба, убедитесь, что она попадает точно в стык между двумя панелями с короткой стороны. Возьмите сверло с диаметром, превышающим диаметр трубы на 20 мм. Защелкните панели вместе на короткой стороне и просверлите отверстие с центром в стыке между двумя панелями. Теперь можно установить панели на пол.

4







В рядах, где рядом проходят две трубы, выполните следующие действия. 1. Измерьте расстояние до того места, где труба проходит через планку. Не забудьте учесть компенсационный шов. 2. Возьмите сверло с диаметром, превышающим диаметр трубы на 20 мм, для компенсации. Просверлите панель в месте, где должна пройти труба. 3. Расширьте отверстие до края панели. 4. Уложите панель вокруг трубы. 5. Возьмите другую панель, выпилите кусок, который точно соответствует оставшемуся отверстию, и приклейте этот кусок столярным клеем.

5

Для придания полу вокруг труб законченного вида используйте накладки для труб Quick • Step® или прозрачный герметик (Quick • Step® Kit).

6

В местах, где достаточно сложно установить планки с помощью блока для постукивания (например, под батареями), их можно прижать друг к другу с помощью подбойника и молотка.



3. ОТДЕЛКА В ТАКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КАК ВАННЫЕ, КУХНИ, ПРАЧЕЧНЫЕ И ВХОДНЫЕ ЗОНЫ

1

Уплотнение компенсационных швов по периметру выполняется с помощью гибкой полиэтиленовой вставки 8–10 мм и прозрачного герметика Quick-Step® HydroKit. Придавите вспененный полиэтилен к местам стыков и нанесите прозрачный герметик Quick-Step® HydroKit под небольшим углом к напольному покрытию Quick-Step®.

2

Установите плинтус с помощью клея. Нанесите прозрачный герметик HydroKit между плинтусом и полом, чтобы избежать попадания воды.

В местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, заполните компенсационные швы прозрачным герметиком (Quick-Step® Kit).

Совет: чтобы не испачкать пол во время работы, перед нанесением прозрачного герметика HydroKit наклейте на пол ленту. Эту ленту можно убрать сразу после нанесения HydroKit. Случайные капли прозрачного герметика HydroKit легко удаляются после высыхания.

3

Прикрепите базовый профиль Incizo к основанию пола с помощью клея и/или винтов. Нанесите прозрачный герметик HydroKit на эластичный вспененный полиэтилен, который находится в компенсационном шве.

4








Придавите профиль Incizo к базовому профилю и прозрачному герметику HydroKit.

5

Для придания полу вокруг труб законченного вида используйте накладки для труб Quick-Step® и прозрачный герметик Quick-Step® HydroKit поверх вспененного полиэтилена. Затем установите накладки для труб и нанесите HydroKit вокруг трубной изоляции и вокруг трубы. Это сделает невозможным попадание воды.

6

Для дополнительной защиты от влаги по периметру пола и предотвращения попадания воды под панели нанесите прозрачный герметик Quick-Step® Hydrokit в основании стен, у порогов, дверных коробок, накладок для труб и т.д.



4. УХОД

По новому ламинированному полу Quick-Step можно ходить сразу после монтажа.

1

По полу можно ходить во время и сразу после монтажа. Убедитесь, что относительная влажность воздуха помещения всегда составляет не менее 50%. При необходимости используйте увлажнитель.

2

а. Для сухой уборки рекомендуется использовать швабру Quick-Step или пылесос. Убедитесь, что пылесос оснащен мягкими колесами и специальной паркетной щеткой, чтобы избежать царапин на полу. б. Для очистки покрытий серий Impressive, Impressive Ultra и Majestic можно использовать пароочиститель, если пар не попадает непосредственно на ламинат. Для этого на отверстие для пара необходимо установить подходящую ткань, которая, помимо прочего, обеспечит равномерное распределение тепла и пара. Кроме того, не допускайте задержки аппарата на одном месте на длительное время и выполняйте очистку пола в направлении длины планок. с. Для покрытий серии Eligna рекомендуется никогда не использовать пароочиститель.

3

Для влажной и мокрой уборки рекомендуется использовать набор для ухода Quick-Step (см. инструкции). Следует помнить о том, что использование других чистящих средств может повредить пол.

4

Периодически образующиеся лужи и пятна воды комнатной температуры на полу должны быть убраны в течение 24 часов.

* Для покрытий серии Eligna: удаляйте воду в течение 1 часа.

5

Защитите ножки мебели и стульев. Избегайте попадания грязи, воды и песка внутрь помещения, положите у двери коврик для пола. Используйте офисные стулья и кресла с мягкими роликами, которые подходят для ламинированного пола, и/или используйте подходящий коврик.

6

Не передвигайте мебель по полу, приподнимайте ее.

7

Гладкая поверхность ламинированного пола никогда не впитывает грязь или пыль. Для удаления стойких пятен используйте с осторожностью ацетон или жидкость для снятия лака. Никогда не используйте абразивные материалы. Никогда не используйте на полу воск или лак.